

Ersatzteilliste NG-LE 10

Pos.	Bezeichnung		Artikelnummer
1	Brennerkopf DN 3,0 mm		3-00353
2	Flammenwächter IRD 1020 Altern. KLC 2002		100217 1-03090
3	Fühlerkabel für IRD 1020		100720
4	Kippschalter		100867
5	Differenzdruckwächter		101300
6	Magnethalter für IRD 1020		100719
7	Sicherheitstemperaturbegrenzer 230 V		100219
8	Steuergerät Honeywell DKG 972 N		1-03419
9	Ventilator S4S-300		102393
10	Zünderkabel		103311
11	Zündkabel		101190
12	Zündtrafo ZAG-1		101265
13	Relais		1-00676
14	Schaltkastengehäuse		1-00946
15	Entstörkondensator		1-00394
16	Schutzrohr für IRD 1020		300241
17	Wirbelscheibe		300373
18	Gasarmatur		101299
19	Schutzkappe für Gasarmatur		1-03204
20	Sicherung		1-00562
21	Entstörtaster		1-01047