Stallklimashop

Ersatzteilliste GHK-EZ

Pos.	Bezeichnung		GHK-15 EZ		GHK-25 EZ		GHK-40 EZ	
			Flüssiggas	Erdgas	Flüssiggas	Erdgas	Flüssiggas	Erdgas
			Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.
1	Brenner		100819	100819	100819	100819	1-00933	1-00933
2	Gasarmatur 827		1-00718	1-00718	1-00718	1-00718	1-00718	1-00718
3	Hauptdüse Gas		301310	301309	301312	301311	3-00636	3-00637
4	Hauptschalter		100867	100867	100867	100867	100867	100867
5	Differenzdruckwächter		101300	101300	101300	101300	101300	101300
6	Nachlaufthermostat		100923	100923	100923	100923	100923	100923
7	Entstörtaster		1-01047	1-01047	1-01047	1-01047	1-01047	1-01047
8	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)		100219	100219	100219	100219	100219	100219
9	Steuerplatine		100296	100296	100296	100296	100296	100296
10	Gasfeuerungsautomat Honeywell DKG 972-N		1-03419	1-03419	1-03419	1-03419	1-03419	1-03419
11	Zündtrafo ZAG 1		101265	101265	101265	101265	101265	101265
12	Ventilator		103577	103577	103578	103578	1-00547	1-00547
13	Winkelflansch für Gasarmatur		101804	101804	101804	101804	101804	101804
14	Ionisationselektrode		1-00529	1-00529	1-00529	1-00529	1-00529	1-00529
15	Zündelektrode		103335	103335	103335	103335	103335	103335
16	Ionisationskabel		1-03513	1-03513	1-03513	1-03513	1-03513	1-03513
17	Zündkabel		101190	101190	101190	101190	101190	101190
18	Sicherung 2 A		1-00561	1-00561	1-00561	1-00561	1-00561	1-00561
19	Sicherung 1 A		1-00560	1-00560	1-00560	1-00560	1-00560	1-00560
20	Relais		1-00676	1-00676	1-00676	1-00676	100728	100728
21	Entstörkondensator		1-00740	1-00740	1-00740	1-00740	1-00740	1-00740